

EVOKO LISO

次世代ルームマネージャー

Tilt Wall 取り付けマニュアル


biamp.TM

目次


Liso Tilt Wall Mount Kit 取り付け手順	3~7
Liso Tilt Glass Mount Kit 取り付け手順	8~13

Liso Tilt Wall Mount Kit 取り付け手順

用意するもの



本製品に含まれないもの



Evoko Liso



4x




4x



4x


必要人数



1人

Liso Tilt Wall Mount Kit 部品一覧



A1 (1x)



S1 (4x)
M4x8[ISO 7045]




Liso Tilt Wall Mount Kit 取り付け手順①



Liso Tilt Wall Mount Kit 取り付け手順②



3

ドリルで穴を開ける



4


壁に合うねじを使用する



Liso Tilt Wall Mount Kit 取り付け手順③


5

壁面のねじにブラケットを取り付ける



6

すべてのねじを締める




7

壁面ブラケットへの取り付けについては、ディスプレイのメインマニュアルを参照してください。



Liso Tilt Wall Mount Kit製品寸法




すべてmm表記
[カッコ内]はインチ表記

Liso Tilt Glass Mount Kit 取り付け手順

用意するもの




本製品に含まれないもの



Evoko Liso


必要人数



1人

Liso Tilt Glass Mount Kit 部品一覧



A1 (1x)



S1 (4x)
M4x8[ISO 7045]




Liso Tilt Glass Mount Kit 取り付け手順①



Liso Tilt Glass Mount Kit 取り付け手順②

3


ガラス面接着シートを壁に貼り付ける
(ローラーもしくはスクレイパーを使用する)



必ず気泡を取り除く

4


背面版の保護フィルムを剥がす



Liso Tilt Glass Mount Kit 取り付け手順③


5

取り付けブラケットをガラス面用の
シートに押し付ける



6

すべてのねじを締める(4x)




7



壁面ブラケットへの取り付けについては、ディスプレイのメインマニュアルを参照してください。



Liso Tilt Glass Mount Kit 製品寸法



SECTION A-A



すべてmm表記
[カッコ内]はインチ表記