rational acoustics

Smaart v.8 インストール手順

音響特機株式会社

1、my.rationalにログイン





Loginをクリック



Account NameとPasswordを入力



ユーザー情報を確認 → Register a new Smaart Licenseをクリック

2、Smaart v.8のライセンスを登録する



Smaart v.8のライセンスナンバーを入力→Continueをクリック



入力したLicence NumberのSmaart v.8が登録されたことを確認Licence Numberのリンクをクリックする

3、Smaart v.8のインストールファイルをダウンロード



DOWNLOAD AND INSTALLから使用するOS用のSmaart v.8 exeファイルをダウンロード、保存する

4、Smaart v.8のインストール



ダウンロードしたSmaart v.8 exeを実行



"I accept the agreement"を選択



Smaart v.8をインストールするフォルダを指定



デスクトップ、スタートメニューにアイコンを出す場合はチェックを入れる



インストール終了、Smaart v.8を起動する

5、オンラインアクティベーション
※Smaart v.8がインストールされたPCは必ずオンラインで作業する



ウェブまたはライセンスカードを参照してLicense Codeを入力



my.rationalのAccount NameとPasswordを入力



・Your Name / Computer Nameを任意に決めて入力
・Smaartに関する連絡を受けるメールアドレスを入力



アクティベーション成功



Smaart v.8が起動、初期設定する



my.rationalに登録されていることを確認

お問い合わせ先

ご不明の点は下記までお問い合わせください。

音響特機株式会社 Smaart　サポート
東京都中央区日本橋小伝馬町 10-1　TEL 03-3639-7800
smaart@otk.co.jp